

StarTec VX Aufnahmeelement für Futterzargen

gilt für Artikel:
924.32.103



Aufnahmeelement 924.32.103 für Futterzargen mit gefälzten und ungefälzten Türen, **dreidimensional verstellbar**, je ± 3 mm in jede Richtung, zur Aufnahme von Objektbändern mit Zargenstichmaß 28 mm (UE), Abdeckung mit Verstell-/Aufnahmeblock komplett montiert, gerichtet zur Befestigung an einer an der Futterzarge befestigten Aufschraubplatte. Sehr hohe Stabilität durch konturgenaues Einliegen des Verstell-/ Aufnahmeblocks in der Aussparung der Aufschraubplatte. Der Ausgleich unterschiedlicher Futterstärken wird durch eine **stufenlose Einstellhilfe** ermöglicht.

Lieferbare Oberfläche




Grundkörper
Abdeckung


Stahl verzinkt
Edelstahl matt

Lieferumfang

Im Lieferumfang sind der Verstell-/Aufnahmeblock und die Aufschraubplatte mit den stufenlosen Verstellhilfen enthalten. Mit dem Abdeckwinkel komplett montieren.

Fräsbilder





Zu einem Artikel gehören als Lieferumfang

- 1x vormontiertes Aufnahmeelement (4)
- 1x Grundplatte (3) (mit vier Abstandsschrauben (1) vormontiert)
- 2x Befestigungsschraube (2).

Abbildung

Montageanleitung

- (A) Zarge gemäß Fräsbild ausfräsen
- (B) Vormontierte Grundplatte (3) an vorgesehener Stelle an das Futter schrauben.
- (C) (a) $X = 7 \text{ mm}$: Aufnahmeelement (4) von der Falzseite in die Fräsung einlegen und mit den beiden Befestigungsschrauben (2) so anschrauben, dass die beiden Laschen (5) des Aufnahmeelements auf allen Köpfen der vier Abstandsschrauben (1) aufliegen. Falls die Laschen (5) nicht auf allen Schraubköpfen aufliegen, sind die betreffenden Abstandsschrauben (1) gegen die Laschen (5) handfest zu verspannen (Achtung: nicht überspannen). Da die Abstandsschrauben (1) mit Schraubensicherung gesichert sind, bitte Schraubenschlüssel verwenden, mit dem ein entsprechendes Drehmoment zum Lösen der Abstandsschrauben (1) aufgebracht werden kann.
- (b) $X \neq 7 \text{ mm}$: Abstandsschrauben (1) auf das gewünschte Maß einstellen (da die Abstandsschrauben (1) mit Schraubensicherung gesichert sind, bitte Schraubenschlüssel verwenden, mit dem ein entsprechendes Drehmoment zum Lösen der Abstandsschrauben (1) aufgebracht werden kann). Dabei ist darauf zu achten, dass die Außenseite des Aufnahmeelements (= der Abdeckwinkel) an allen Seiten bündig mit der Zarge abschließt. Dann weiter vorgehen wie unter (a) beschrieben.

Bitte beachten: Um die einwandfreie Funktion dieses Produkts sicherzustellen, müssen die beiden Laschen (5) auf jeden Fall jeweils auf den Schraubköpfen der beiden entsprechenden Abstandsschrauben (1) fest aufliegen.